

Einbauanleitung S10 Blast vorderes Carbon Topdeck #124611 am Beispiel eines S10 Blast TX2



Benötigtes Werkzeug

LRP WorksTeam Tools Kreuzschlitz, klein #65771 LRP
WorksTeam Tools 2.0mm Sechskant # 65651

Hinweis: Versiegeln sie das Kohlefaserbauteil wie im Beilageblatt beschrieben

1) Lösen Sie die markierten Schrauben und entnehmen das Oberdeck





2) Setzen sie das Kohlefaser Oberdeck ein und schrauben dieses wieder fest

