

## Einbauanleitung S10 Twister Carbon Schwingenhalter vorne #124612 am Beispiel eines S10 Twister Buggy



### Benötigtes Werkzeug

LRP WorksTeam Tools Kreuzschlitz, groß #65751

**Hinweis:** Versiegeln Sie das Kohlefaserbauteil wie im Beilageblatt beschrieben

- 1) Lösen Sie die markierten Schrauben und entnehmen den Rammer & die Aluminiumplatte





2) Setzen Sie die Kohlefaserplatte ein und schrauben den Rammer wieder fest

