

Wichtige Hinweise zum Zusammenbau des AE TC7-FT Kit / #AE30120



Beim Zusammenbau von Chassis, Achsträger, Kugellagerkappen und Dämpferbrücken ist es ratsam, folgendermaßen vorzugehen:

Um sicherzustellen, dass die Teile problemlos miteinander verschraubt werden können, sollten diese zunächst mit lose eingesetzten Schrauben zusammengesetzt werden.

Dabei sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:

Achsträger (bulkheads) aufs Chassis → Kugellagerkappen (bearing caps) auf Achsträger → Dämpferbrücken auf Kugellagerkappen.

Dann die Schrauben nach und nach gleichmäßig anziehen und dabei den Chassis-Tweak checken.

Anmerkungen:

- Das Topdeck ist bewusst so designt, dass es das Chassis unter Spannung halt (Topdeck ist ca. 0,25mm länger).
- Die Achsträger des TC7 sehen aus wie die Achsträger des TC6, sind aber 1mm unterschiedlich. Somit in keinem Fall die TC6 Achsträger im TC7 verwenden!

ae
TEAM ASSOCIATED