



#500903

Cable sensor conversor LRP - 200 mm

El Flow X se ha optimizado para un nivel de señal del sensor apropiado para los motores LRP X22 modificado, ya que no existe un estándar uniforme para la señal de los sensores. Por lo que algunos motores pueden funcionar de manera incorrecta con el Flow X, debido a que estos motores elevan la señal a un nivel para el que el Flow X no ha sido optimizado.

Cuando se conecta un motor de este tipo al Flow X, su secuencia de arranque puede interrumpirse y por lo tanto no completarse provocando un comportamiento inusual del variador, como por ejemplo:

- Flow X no responde al accionar el acelerador, ante la aceleración.
- El LED azul permanece iluminado.
- Al pulsar el botón SET o MODE el LED verde se ilumina, pero no se puede acceder al modo de programación.
- El motor no gira.

El cable sensor conversor de nivel reduce la señal del sensor de estos motores al nivel adecuado para el Flow X, resolviendo así el problema.

Esta es la única funcionalidad del cable sensor conversor de nivel, su uso no aporta ninguna otra ventaja, desventaja o mejora del rendimiento.

Procedimiento recomendado:

1. En primer lugar, conecte su motor al Flow X a través de un cable sensor estándar. Si su motor funciona correctamente, continúe utilizando el cable sensor estándar.
2. Sólo si su motor no funciona correctamente al conectar el Flow X con un cable sensor estándar, utilice el cable sensor conversor de nivel.

MEHR ZUM PRODUKT

AUF WWW.LRP.CC

- Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
- Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
- Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
- Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
- Weiterführende Links

<https://www.lrp.cc/es/producto/500903/>